

組立の前に必ずお読みください

サインスタンド TSS-10


製品組立
取扱説明書

この度は、お買い上げいただきありがとうございます。人体および財産への危害や損害を未然に防ぐため、本書をよくお読み頂き、内容をご理解された上で正しくご使用ください。

構成部品（作業を始める前に構成部品の確認を必ずお願いします）

各部の名称

- ①支柱×1 ②スライド支柱×1 ③パネル受け×1 ④パネル押え×1
⑤円盤ベース×1 ⑥半円形バー×1 ⑦透明パネル×1 ⑧白色パネル×2
⑨角度固定ネジセット×2 ⑩押ネジ×2 ⑪ボルト(座金付)×1
⑫六角レンチ×1 ※ボルトは支柱に取り付けてあります。



組立方法

左図を参考にして、正しく組み立ててください

- ⑪ボルトにパネ座金・平座金を通して、①支柱を⑤円盤ベースに⑫六角レンチで取り付けます。
- ②スライド支柱を①支柱に挿入します。
- ②スライド支柱上部の切り込みに⑥半円形バーを差し込み、⑨角度固定ネジで仮止めします。
- ③パネル受けに④パネル押えを挿入して、⑩押ネジで仮止めします。

ご使用方法

- ②スライド支柱を上下させて高さを調節し、⑩押ネジで固定します。
この時、①支柱と②スライド支柱のかみ込みが100mm以下にならないように注意してください。
- ⑥半円形バーをスライドさせて傾斜角度を決め、⑨角度固定ネジで固定します。
※必ずAの⑨角度固定ネジで⑥半円形バーを固定してから、Bの角度固定ネジで締め付けます。
※緩める時は、必ずBの⑨角度固定ネジから先に緩めてください。
- 表示物を2枚のパネルの間に入れ、③パネル受けと④パネル押えの間にはさみ込んで、⑩押ネジで固定します。
※高さや角度の調節の際は、必ずパネルを取り外してから行ってください。

取扱い上のご注意

- この製品は屋内専用です。また、パネル掲示以外の用途には使用しないでください
- パネルの材質によっては適応サイズ内でも許容荷重を超えることがありますので、安全性を確認してください
- 落下すると危険ですので、ガラスや鏡等割れやすいものをパネルとして使用しないでください
- 平らで安定のある場所に設置し、通行の妨げになる場所や、強い風が吹き込む出入り口付近等は避けてください
- 移動の際は、パネルを取り外してから行ってください。パネルが落下すると、破損やケガの原因になります
- 移動の際は、キャスターのストッパーを解除して、転倒防止のため横方向に引っ張って行なってください。
移動後はストッパーをかけてください
- 押ネジが緩んだ場合はすぐに締め直してください。また、安全のため変形した製品は使用しないでください
- 汚れがひどいときは、うすめた中性洗剤を用いて布でふきとり、やわらかい乾いた布で仕上げてください