

ガイドポール H94cm

取扱説明書

この度はお買い上げいただき、ありがとうございます。
この説明書をお読みの上、正しくお使い下さい。

使用上のご注意

ご使用の際には、以下の点に充分ご注意ください。取扱を誤ると、事故やケガ、破損の原因となります。

- 用途以外でのご使用は絶対にお止めください。特にお子様が遊びにお使いにならないよう管理者の方は充分ご注意ください。
- 落下や転倒の恐れのない、安定した場所に設置してください。
- ベルトやポールにもたれる等、過度な力をかけないでください。
- 組立てや設置の際には、安全面に充分ご注意ください。
- ベルトを引き出す際、また、ポールにセットする際には、手や指を挟んだり、ベルトの巻き返しが目や顔に当たらぬよう充分ご注意ください。
- ご使用後は、軟らかい布で汚れを落とし、ベルトをポール内部に収納した状態で、安全な場所に保管してください。

★組立て方法★

組立ての際には、安全面に充分ご注意ください。

- ① 安定した場所に、ポールをさかさまにして、まっすぐに立てます。
(この時、転倒の危険がないよう充分にご注意下さい。)
- ② その上にステンレスのベースカバーを重ねます。この時、ポールのネジ穴と、ステンレスのベースカバーのネジ穴がぴったり重なるように置いて下さい。
- ③ 更にその上に、鋳物ベースを静かに置きます。ポール、ベースカバー、ベースのネジ穴が重なるよう、位置を調節して下さい。
(鋳物ベースは安定の為、重みを持たせてあります。お取り扱いには充分ご注意ください。)
- ④ 付属の工具で、しっかりとネジを固定してください。

付属品：工具 1本(ベースに付属)
ネジ 1本(ポール本体に付属)
ワッシャー 1個
バネ座金 1個

ベルトは180cm以下でご使用ください。
それ以上伸ばすと転倒の恐れがあります。



(材 質) ステンレス、鋳物、ナイロン
パッケージ: 紙

MADE IN CHINA