

組立の前に必ずお読みください

# 強化型シングルハンガー 製品組立・取扱説明書

この度は、お買い上げいただきありがとうございます。人体および財産への危害や損害を未然に防ぐため、本書をよくお読み頂き、内容をご理解された上で正しくご使用ください。

## パーツリスト 組立て前にパーツリスト通りにパーツが揃っているかご確認ください。

①ハンガーパイプ×1	②下部バー×1	③ベースバー×2	④キャスター×4 (ストップバー有無2個ずつ) ストップバー有り ストップバー無し	調節ねじ付 ⑤支柱×2
⑥ワッシャー(大)×4	⑦ワッシャー(小)×2	⑧六角ネジ(大)×2	⑨六角ネジ(小)×2	⑩スパナ×1


※⑤支柱にセットされています

※⑤支柱にセットされています

※⑤支柱にセットされています

## 組立て方法


1



⑤支柱に付いている⑦ワッシャー(小)、  
⑧六角ネジ(大)、⑨六角ネジ(小)を一  
旦取り外します(支柱2本とも)

2


②下部バーの両端パイプ  
部分に⑤支柱を差し込み、  
底からベースバーをセット  
します。(2ヶ所)  
⑧六角ネジ(大)に⑦ワッ  
シャー(小)を通し、③ベー  
スバー底のネジ穴にねじ込  
みます。⑤支柱が完全に固  
定されるまで⑩スパナでし  
っかりと締めてください。(2  
ヶ所)



3


⑤支柱上部に①ハンガーパイプ  
をはめ込み、⑤支柱先端のネジ  
穴に⑨六角ネジ(小)をしっかりと  
締め込みます。(2ヶ所)

④キャスターに⑥ワッシャーを  
通し、③ベースバーに取付けま  
す。⑩スパナでしっかりと締めま  
す。(4ヶ所)



4

調節ねじを反時計回りに回す  
と、高さ調節が可能になります。  
適切な高さに調節し終え  
たらしっかりと調節ねじを時計  
回りに回して支柱を固定してく  
ださい。



## 下記注意事項を必ずお守りください

●ハンガーの高さ調節の際は、調節ねじを緩める前にバーをしっかりと支えてください。ねじを緩めた後、左右均等にバーを上下させ、位置がきまりましたら、しっかりとねじを締め付けてください。また、バーは必ず水平な状態になるようにしてください。●位置固定後、バーが下がらない事を確認してから、商品陳列を行って下さい。●商品陳列をしたままのハンガーの上下調節は、片荷状態になったり、転倒するなど、製品機能を著しく低下させたり、怪我の原因となりますので絶対にしないでください。

●製品移動の際は、キャスターのストップバーを解除して行ってください。商品陳列をしたままの移動は、製品に衝撃、振動を与える、機能低下や破損、調節ねじの緩みの原因になりますので、移動の際は、段差のある所を避け、十分に注意してください。

## 製品使用上のお願いとご注意

この説明書は製品を安全に正しく使用していただくための注意事項を記載しています。記載されている注意事項が守られていない場合、事故などが発生する原因となりますので、必ず厳守してください。また、次のような場合に発生した事故などにつきましては、責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。人災・天災・地震などの不可抗力による事故、また、什器は屋内での使用を前提としておりますので、風雨にさらされる場所での使用はお避けください。発錆により、機能や性能が著しく低下することがあります。この取扱説明書は、必要なときに、いつでも取り出せる場所に保管しておいてください。※この取扱説明書の内容は製品改良のため予告なく変更する場合があります。

## 本製品ご使用時の注意事項

●組立ては2名以上で行なって下さい。作業スペースを十分に確保し、床の養生を行った後、安全に組み立ててください。●組立て時は切傷・打撲を防ぐために軍手を着用して下さい。●什器は必ず平坦な床面に設置してください。傾斜及び凹凸の激しい場所での使用は転倒によって人が怪我をする恐れがありますので絶対にお避けください。●冷気の吹出口や雨・直射日光の当たる場所でのご使用はお避けください。発錆、ひいては部品の劣化による破損の原因となります。●商品の汚れはシンナーや薬品を使用せず、よく絞った雑巾でふき取ってください。発錆による破損の原因となります。