


ニューLEDフレイムライト2WAYタイプ 製品取扱説明書



組立の前にならずお読みください

この度はお買い上げ頂きありがとうございます。人体および財産への危害や損害を未然に防ぐため、本書をよくお読み頂き、内容をご理解された上で正しくご使用ください。

構成部材 ご使用前に必ずご確認ください。



ご使用方法




本体と炎布く先に切れ目の深く入っている方>のマジックテープ同士をくっつけて取付けます。もう一枚の炎布を切れ目の間に差し込み同様に取付けます。

【スタンド使用時】



本体をスタンドの上に置きます。

【吊り下げチェーン時】



吊り下げチェーンの先端にあるフックをそれぞれの引掛穴に取付けます。

使用例



スタンド使用時



吊り下げチェーン使用時

! 重要 ご使用前に下記警告・注意事項を必ずお読みください。

- 家庭用電源 (100V) を超える電圧では使用しないでください。
- 電球が切れたりファンが停止した場合は発火する恐れがありますので速やかに電源をお切りください。
- 連続 8 時間以上のご使用は非常に危険ですので、さけてください。
- 故障の原因となりますのでモーター部分をふさがしないでください。
- 器具を改造しないでください。火災、感電の原因になります。
- 電源コードを無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。電源コードが破損し、火災、感電の原因になります。
- 濡れた手で差し込みプラグを抜き差ししないでください。感電の原因になる事があります。
- 万一、煙が出たり、異臭がする場合などの異常を感じた場合は直ちに使用を中止し、異常状態がおさまったことを確認し、販売店にご相談ください。
- たこ足配線などコンセントの定格を超えるご使用はおやめください。発熱による火災の原因になります。
- お手入れの際は水洗いをしたりスプレー式洗剤などを直接かけたりしないでください。火災、感電の原因になります。