

防犯ダミーカメラ(赤色LED点滅タイプ)

取扱説明書

⚠ 注意 ご使用前に必ずお読みください。

- 本製品はダミー商品になります。カメラとしての撮影機能はありません。
- 本製品を分解したり加工したりしないでください。
- 電池のプラスとマイナスを間違えないように入れ、ふたをしっかりと閉めてください。
- 古い電池と新しい電池、異なる種類の電池を混ぜて使わないでください。
- 長時間使用しない場合は、漏洩による故障を防ぐため電池を取り外して保管してください。
- 可燃性ですので、ストーブなどの火器の近くで使用、放置はしないでください。
- 正しい使用方法以外での使用、本来の目的以外の使用はおやめください。
- 設置が不十分だと落下等の危険がありますので、設置をする際は十分注意してください。


セット内容

- ①本体 1
- ②ネジ & アンカープラグ 3組
- ③取扱説明書 1

仕様


電源	単3乾電池×2本(別売・アルカリ乾電池推奨)
LED点灯	約1秒点灯、約1秒消灯の繰り返し
材質	プラスチック(ABS)
重量	約380g

サイズ 単位=mm



電池の入れ方


1. カメラ上部のカバーを後方にスライドさせて引き抜きます。



2. 電池カバーを外して電池を入れます。

★本製品にはスイッチはありません。電池を入れると同時に点灯します。

単3乾電池×2本(別売)
(アルカリ乾電池推奨)



⚠ 設置時の注意



以下の点に注意して取り付けてください。落下により破損やケガの原因となります。

- 設置する場所や材質に合った適切なネジを使用してください。
- 設置面が本体重量に耐える強度であるかを事前にご確認ください。
- 取り付けが緩んでいないか定期的に点検してください。

設置方法


接地面に下穴を開けて、付属のアンカープラグを差し込んだ上からネジで台座を固定します。

参考用アンカープラグサイズ
単位=mm




カメラのコードはこの穴に差し込みます。

カメラ取付基部の側面のつまみを緩めて角度を調節します。



設置例



防水IP44適合商品です。屋根が無い場所でも安心して設置できます。