



組立説明書 キッズコーナーC


■ウレタンマット



■サークルボックス 900






■サークルボックス 1100



■マジックテープのオス・メス位置




※マジックテープの色はオスは黒、メスは白になっています。
設置レイアウトにより、マジックテープの位置や、オス・メスが異なりますので
下記の通りにならない場合もございます。



①水平な場所に設置してください。

②マジックテープのオスとメスに注意して、接続してください。(オス■ メス□)

強力なマジックテープを使用しています。設置には十分ご注意ください。



完成イメージ

注意!!

マジックテープの付け外しを何度も行くと、付きにくくなり、事故の原因となりますのでご注意ください。また、無理に引っ張ると生地が破けたり、マジックテープが外れる可能性があります。