



●はじめに…この度は、コレクターインをお買上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
 ご使用になる前にこの取扱説明書をお読みいただき、各機能を十分にご理解の上、正しくご使用くださいますようお願いいたします。  
 また、本書はお読みになった後も大切に保管して下さい。

●セフテイナーズトッパーの種類

商品名	SL4	SL5	SL1	SL2
形状				
対応フック及びハンガー	OAフック OBフック ミニハンガー	Aクリーフフック Dクリーフフック MSクリーフフック	Dフック Dフック Dフック	Dクリーフフック
取付方法	<p>●ハンガーセットA吊り金具の脱落防止用</p>		<p>●レールからの脱落防止用 (使用可能レール: D-1・D-2・D-6・D-7)</p>	



●取扱上の注意事項

- 当社製品規格上の注意事項  
 セフテイナーズトッパーはコレクターインのフック、ハンガーセット専用の脱落防止コ  
 ンパです。これら以外の部品との組合せはしないで下さい。  
 ・セフテイナーズトッパーは、乾燥及び直射日光等で劣化する恐れがあります。劣化によ  
 り傷んだものは使用しないで下さい。
- 耐用年数は2年。
- 仕様・外觀等は、改良のため予告なく変更する事があります。
- 「コレクターイン」に関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。

セフテイナーズトッパー (S4,S5) の穴 (どちらか一方) をフック部に通します。その状態でフック部を  
 引っ掛け、セフテイナーズトッパーのもう一方の穴をフック部に通しフック部を引っ掛けます。

セフテイナーズトッパーをフック (Dフック) の場合はクリフフック (Dクリーフ) 部から通し (1) まで押し込んで装着して下さ  
 い。装着後、フックをヒンチレールのスライド溝にそって挿入し90°回転させ定着させます。ヒンチレール下部  
 とフックに装着されたセフテイナーズトッパーとの接触具合 (2) を確認して下さい。