

天然木を使った、シンプルなサインスタンド

Plywood Sign Stand


62506-01 / プライウッドサインスタンド

取扱説明書

- SIZE W328×D402×H903mm
- 設置環境 屋内
- 素材 本体：天然木プライウッド
オーク風(表面クリア塗装)
アジャスター：スチール
- 重量 4.0Kg


移動しやすい持ち手がついています。

※移動する際は、もう片方の手を添えて、
周囲にぶつからないようご注意ください。




傾きがある場合は、底面の四隅にある
アジャスターを回転させて調整してください。

- ・右回し→締まる (DOWN)
- ・左回し→緩む (UP)



※イラストは
イメージです



別売のブラックボードを貼り付けると
ボード用マーカー（水性顔料系）や
チョークで書き消してできます。

別売

62506-02
プライウッドサインスタンド用
ブラックボード

■両面テープ付き、マグネット不可

※貼り付ける前には必ず、貼り付け面の
ホコリ・汚れ・油分などを落としてください。




インクジェット出力や、カッティングシート、
市販の黒板シート等を
貼り付けてご使用いただけます。

※市販のシート等を貼る場合には、左記のメディア
作成サイズを参考にカットして貼り付けてください。
※本品は天然木を使用しておりますので、表面に
細かな凹凸があります。ご注意ください。

転倒防止におすすめです。

別売

- A-PORI** / ポリベース
- SIZE Φ255×H110mm
- 素材 ポリエチレン
- 重量 3Kg(注水時)



お手入れ方法 / How to use

- お手入れの際は、柔らかい布で乾拭きしてください。
- ホコリ等が気になる場合は、中性洗剤を薄めた液に柔らかい布を浸し、固く絞って拭いてください。
- 万一、雨や水分が付着した場合は、乾いた布等ですぐ拭き取ってください。劣化の原因となります。
- 水洗いや、シンナー等の揮発性の薬品を用いてのお手入れは、絶対にお止めください。

使用上の注意 / caution

- 本製品は天然木を使用しておりますので、色合いや木柄、曲げ加工の角度など個体差がございます。素材の特性としてご理解ください。
- 屋内展示以外でのご使用は絶対にお止めください。
- 落下や転倒の恐れのない、安定した場所に設置してください。
- 歩行者の妨げや、道路交通法に配慮して設置してください。
- お子様が看板で遊んで、ケガをしないように注意してください。
- 風雨にさらされる場所や高温多湿・直射日光を避け、冷暖房が直接あたらない場所に設置してください。
- 火気・熱源・熱気の側での使用は絶対に避けてください。
- 劣化による、変形や亀裂等が見られる場合は直ちに使用を中止してください。
- 廃棄の際は、必ずお住まいの自治体の処理法に基づいて処理してください。

この説明書は製品を安全に正しく使用していただくための注意事項を記載しています。記載されている注意事項が守られていない場合、事故などが発生する原因となりますので、必ず厳守してください。また、人災・天災・地震などの不可抗力による事故が発生した事故などにつきましては、責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。この取扱説明書は、必要ときに、いつでも取り出せる場所に保管しておいてください。※この取扱説明書の内容は製品改良のため予告なく変更する場合があります。